

キャラバン増しリーフ 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。「取付説明書」に記載以外の取付け、使用による事故、および製品の故障について一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品はキャラバン専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。
取付の際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

・増しリーフ 2枚 ・ロングセンターボルト 2本 ・鳴き止めパッド 4ヶ

取付の際にご用意頂く物

・14mm ソケット (電動エアーツールあれば尚良し)
・横バイスとシャコ万力 ・ハンマー ・サビ止め塗料

取付手順



- ① 純正リーフスプリングを車両から取り外して下さい。
- ② センターボルトのナットを外し、純正リーフスプリングを分解して下さい。
- ③ 増しリーフ本体に付属の鳴き止めパッドを取り付けて下さい。(左右合計4ヶ所)



- ④⑤ ヘルパーリーフと純正リーフスプリングの間に増しリーフを挟み、付属のロングセンターボルトを使用して固定していきます。



⑥ ヘルパーリーフを元に戻しロングセンターボルトの頭が見えるまで締めます。

⑦ シャコ万力等で挟めば作業がしやすくなります。

⑧ ロングセンターボルトを増し締めして下さい。



⑨ バイスで締め込んでいき、ブレ止めのカシメを締めて下さい。



⑩ ハンマーで叩き、ブレ止めのカシメを締めて下さい。

どちらの方法でも可能です



⑪ ブレ止めのカシメを締め込んだ後の写真です。

⑫ 作業過程などでついたキズの箇所は、サビ止め塗装をオススメします。

⑬ 以上で、増しリーフの組み付けは完了です。リーフスプリングを車軸に戻せば作業完了です。

