

セカンドシートバックパネル取付説明書

付属品

- ・板クッション
- ・ドリルビス 2本



① 背もたれ部チャックを開けて下さい。



② 縁の純正スポンジの下に板を滑りこませて下さい。



③ 手前左右の小さい穴に付属のビスで、板とフレームを留めて下さい。



④ チャックを戻して、完成です。